

Handleiding Step 1539 & 1540

2 CYCLE



Inhoud doos

1. Frame



2. Wielen



3. Stuur



4. Stuurpen



5. Stuurpen hoes



6. Vulling stuurhoes



7. Stuurhoes



Benodigd gereedschap



Stap 1. Monteer de wielen zorg ervoor dat de ringen aan de buitenkant van de vork zitten en dat de ring met de pin in het gaatje valt



Stap 2. Monteer (3) het stuur in de stuurpen (4) zoals hieronder. En doe de stuurhoesvulling (6) om de buis van het stuur en tot slot de stuurhoes (7) om de stuurhoesvulling (6)



Stap 3. Doe de stuurpenhoes (5) om de stuurpen (4)



Stap 4. Laat de stuurpen (4) in het stuurhuis zakken



Stap 5. Zet het stuur vast met onderstaande bout



Stap 6. Vouw de stuurpenhoes (5) om de stuurpen dicht en sluit deze met de klittenband



Stap 7. Draai onderstaand moertje van de remklauw los zodat de staalkabel los komt



Stap 8. Monteer het uiteinde van de remkabel zoals hieronder in de remhendel



Stap 9. Trek de kabel door de sleuf naar voren



Stap 10. Duw de buitenkabel helemaal tegen de handrem aan



Stap 11. Druk de remblokjes bijna helemaal tegen de velg.



Stap 12. Trek de staalkabel zover mogelijk aan en draai onderstaand moertje vast zodat de staalkabel klem komt te zitten



Stap 13. Stel eventueel de remblokjes af zodat deze evenwijdig aan de velg lopen



Stap 14. Met onderstaand moertje kun je de remblokjes nog iets dichterbij of verder weg van de velg stellen



Stap 15. Draai vervolgens het borgmoertje vast

